


# Bedienungsanleitung

1	Leuchtanzeige Durchgangs- und Drehrichtungsprüfung
	Leuchtet wenn Schalter (8) auf Kabeltest und angewählter Leiter (10) Durchgang aufweist
	Leuchtet z.B. bei Vorwahl L1 die Leuchte L2, so sind Phasen vertauscht
	Leuchten mehrere Leuchten liegt ein Kurzschluss vor
2	Sicherungsautomat 1-13A schützt Regel- und Trenntrafo vor Überstrom
3	Sicherungsautomat 1-63A schützt bei Stromtest vor Überstrom, dauernd mit 63A belastbar
4	Regeltrafo zur stufenlosen PrüfstromEinstellung
5	Ampèremeter zur PrüfstromEinstellung
	schwanken des Zeigers bedeutet schlechte Verbindung
6	Wahlschalter Leuchtentest - Stromtest
7	Leiterwahlschalter
8	Buchsen parallel zu Gerätestecker (12)
9	Gerätestecker
10	Buchsen parrallel zu Steckdosen (14)
11	Steckdosen



**ACHTUNG:** Niemals mehr als ein Prüfling stecken

**GIFAS**  
ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH  
Dietrichstrasse 2 - CH-9424 Rheineck  
+41 71 886 44 44 info@gifas.ch  
+41 71 886 44 44 www.gifas.ch

Prüfeinheit

Modul Kabeltest 63A

Gehäuse Aluminium

Art.-Nr. : 231003

05.03.2024

Blatt 2/2  
beku

ATTENTION: This design is property of GIFAS-ELECTRIC GmbH and may not be copied or distributed among unauthorized persons.

ACHTUNG: Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Firma GIFAS-ELECTRIC und darf daher weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. ATTENTION: Ce dessin est propriété de l'entreprise GIFAS-ELECTRIC et ne doit ni être copié ni remis à des tiers.